

Instructions

Installation du ressort de porte dans les cassettes de cheminée FRAM K/70, FRAM K/75, FRAM K/80, FRAM K/95



